



BRAUN®

70S Cassette / tête

Pour rasoir **Pulsonic**

<i>Modèle : 9565</i>	<i>Type : 5674</i>
<i>Modèle : 9585</i>	<i>Type : 5673</i>
<i>Modèle : 9595</i>	<i>Type : 5671</i>

Pour rasoir **Série 7 Version 2008**

<i>Modèle : 720</i>	<i>Type : 5674</i>
<i>Modèle : 760CC</i>	<i>Type : 5673</i>
<i>Modèle : 790CC</i>	<i>Type : 5671</i>

Pour rasoir **Série 7 Version 2010**

<i>Modèle : 730</i>	<i>Type : 5694</i>
<i>Modèle : 760</i>	<i>Type : 5693</i>
<i>Modèle : 790</i>	<i>Type : 5692</i>

Pour rasoir **Série 7 Version 2012**

<i>Modèle : 720S-6</i>	<i>Type : 5694</i>
<i>Modèle : 760CC-6</i>	<i>Type : 5693</i>
<i>Modèle : 790CC-6</i>	<i>Type : 5692</i>
<i>Modèle 799CC-6</i>	<i>Type : 5696</i>

LE TYPE EST INDIQUE SUR LE RASOIR